

54 ajustes secretos de Android y cómo activarlos

Te contamos tres formas de acceder a ajustes ocultos en Android y te mostramos un listado con los más interesantes. ¡No te lo puedes perder!

Hay dos maneras de **cambiar los ajustes en tu móvil Android**. Por un lado, es posible acceder a la aplicación de configuración y navegar por los distintos apartados. Adicionalmente, muchas aplicaciones cuentan con sus propias preferencias para personalizar la experiencia de usuario. Sin embargo, también **existen muchos ajustes secretos** en Android que no están disponibles para el usuario corriente.



Hay tres formas de acceder a **diferentes ajustes ocultos de Android**. En esta guía te vamos a explicar los distintos métodos para que puedas sacarle más partido a tu dispositivo y seas capaz de acceder a funcionalidades avanzadas. Además, en cada apartado encontrarás un listado con los ajustes secretos

más interesantes.

- Códigos secretos para acceder ajustes ocultos
 - Listado de códigos para acceder a ajustes secretos
- Accede a configuraciones adicionales desde los ajustes rápidos
 - Listado de ajustes rápidos ocultos
- Cambia parámetros avanzados en las opciones de desarrollador
 - Listado de ajustes para desarrolladores

Códigos secretos para acceder ajustes ocultos

La primera manera de acceder a ajustes y herramientas ocultas de Android es mediante códigos secretos que se lanzan desde la aplicación del teléfono. La mecánica para entrar en estas configuraciones avanzadas es muy sencilla.

Lo único que debes hacer es esto:

1. Abre la aplicación de teléfono.
2. Entra en el dial para marcar un número.
3. Escribe el código, por ejemplo, `*#06#`.
4. En función del código, deberás presionar en el botón de llamada o la herramienta se abrirá automáticamente.

Listado de códigos para acceder a ajustes secretos

Aquí tienes el listado en español de los códigos secretos de Android:

- `##2663##` – Muestra información sobre la versión de la pantalla táctil.
- `##44336##` – Muestra la hora de compilación de tu teléfono.

- ##3264## – Verifica la versión de la RAM.
- ##1111## – Muestra la versión del software FTA.
- ##2222## – Muestra la versión del hardware FTA.
- ##232337*# – Muestra la dirección del dispositivo Bluetooth.
- *#06# – Muestra el número IMEI de tu teléfono.
- ##232338## – Muestra la dirección MAC de la red Wi-Fi.
- ##49862650468##* – Muestra información sobre el firmware de tu teléfono.
- ##34971539## – Muestra información sobre el firmware de la cámara.
- ##1234## – Muestra información sobre el firmware de tu teléfono, incluyendo la versión del software PDA.
- *#03# – Muestra el número de serie de la memoria flash NAND.
- ##7594## – Cambia el comportamiento del botón de encendido.
- ##197328640## – Accede al Modo de servicio para realizar pruebas y cambiar la configuración del teléfono.
- 3001#12345# – Accede al Modo de campo y ve información sobre las redes locales y las torres de celular.
- #3282727336*# – Muestra información sobre el almacenamiento y el consumo de datos.
- ##4636## – Muestra información sobre la batería, el estado de WLAN y las estadísticas de uso.
- ##225## – Muestra los datos del calendario almacenados en tu teléfono.
- *#2263# – Muestra la selección de banda de RF.
- *3282# – Recibe un mensaje de texto con información de tu factura.
- #0# – Ingresa al modo de prueba (solo disponible en algunos dispositivos).
- ##1472365## – Realiza una prueba de GPS.
- ##2664## – Prueba la pantalla táctil.
- ##526## – Realiza una prueba de WLAN.
- ##232331## – Prueba Bluetooth.
- ##7262626## – Realiza una prueba de campo.

- ##0842## – Prueba la vibración y la retroiluminación.
- ##0283## – Realiza una prueba de bucle de paquetes.
- ##0588## – Realiza una prueba del sensor de proximidad.
- ##0673## o ##0289## – Realiza pruebas de audio y melodía.
- #0782*# – Realiza una prueba del reloj en tiempo real.
- ##426## – Ejecuta diagnósticos de Google Play Services.
- *#0589# – Realiza una prueba del sensor de luz.
- *#0228# – Verifica el estado y los detalles de tu batería.

Accede a configuraciones adicionales desde los ajustes rápidos

Otra posibilidad para acceder a ciertas preferencias ocultas de Android **es acudir al panel de ajustes rápidos**. Aunque son muchos los atajos que se quedan ocultos en esta sección del sistema, es fácil acceder a ellos y agregarlos a la zona visible para tenerlos disponibles en toda ocasión.

Lo único que debes hacer es esto:

1. Desliza desde la parte superior de la pantalla.
2. Desliza otra vez para abrir por completo el panel de ajustes rápidos.
3. Localiza el botón de edición, generalmente identificado con el icono de un lápiz.
4. Consulta el listado completo de ajustes que puedes agregar al panel.

Además de añadir nuevos ajustes y atajos que antes estaban ocultos, también puedes eliminar aquellos que no utilizas. Personalizar este panel te permite mejorar notablemente la experiencia de usuario y acceder a funciones que se mantienen un tanto escondidas en tu dispositivo.

Listado de ajustes rápidos ocultos

Estas son las preferencias que te recomendamos agregar al panel de ajustes rápidos:

- Agregar tarea en Google Tasks.
- Iniciar la conexión VPN. Funciona con cualquier servicio de estas características, como la VPN de Google One.
- Pagar una tarjeta de Google Wallet.
- Iniciar el modo no molestar.
- Activar el modo oscuro.
- Apagar la ubicación.
- Apagar la alarma.
- Configurar la luz nocturna.
- Encender o apagar la linterna.
- Grabar la pantalla.
- Escanear documentos.

Cambia parámetros avanzados en las opciones de desarrollador

Para terminar, hay otro apartado en el que se aglutinan una gran cantidad de ajustes ocultos de Android. Nos referimos a las opciones de desarrollador. ¿Cómo acceder a ellas?

Así lo consigues:

1. Entra en los ajustes y toca en **Acerca de este teléfono** o **Sobre este teléfono**.
2. Visualiza la información del dispositivo y localiza el número de compilación.
3. Presiona repetidamente en este apartado hasta que se muestre el mensaje de confirmación **Las opciones de desarrollador se han activado**.
4. Ahora, ve a **Sistema** y presiona en **Opciones para desarrolladores**. Es posible que este ajuste se encuentre en el listado principal de ajustes, según el dispositivo

que utilices.

5. Una vez dentro, echa un vistazo a todos los ajustes ocultos de tu dispositivo.

Listado de ajustes para desarrolladores

En el apartado **Opciones para desarrolladores** encontrarás parámetros tan interesantes como estos:

- **Depuración USB.** Esta opción permite la conexión de dispositivos a través de USB y enviar comandos al teléfono para recopilar información. Es útil para instalar APK, acceder al acceso root y realizar procesos de recuperación de datos.
- **Ubicación simulada.** Esta opción te permite falsificar tu ubicación utilizando aplicaciones de terceros. Puedes seleccionar una aplicación de prueba de ubicación simulada en las opciones para desarrolladores y engañar a tu teléfono para que piense que estás en un lugar diferente.
- **Configuración de animaciones.** Puedes ajustar la velocidad de reproducción de las animaciones en tu teléfono. Al modificar la escala de animación de ventana, la escala de transición y la duración de la animación, es posible hacer que el teléfono funcione más rápido y optimizar el uso de la batería.
- **Desbloqueo OEM.** Al activar esta opción, se permite el desbloqueo del gestor de arranque (bootloader) del teléfono. Esto facilita el enraizamiento del dispositivo y la instalación de ROM personalizadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al activar esta opción se vuelve vulnerable, por lo que se recomienda hacerlo solo si se va a instalar una ROM personalizada.
- **Mantener el dispositivo activo.** Esta opción evita que la pantalla se apague cuando el teléfono está conectado a un cargador. Es útil cuando necesitas mantener la pantalla encendida sin tener que tocarla constantemente,

por ejemplo, para seguir un partido en vivo o recibir actualizaciones en tiempo real.

- **Desactivar volumen absoluto.** Esta opción permite desactivar el control de volumen absoluto entre el teléfono y los dispositivos Bluetooth conectados. Si experimentas problemas de volumen o incompatibilidad entre el teléfono y el dispositivo Bluetooth, puedes ajustar esta configuración para solucionarlo.
- **Modo oscuro.** A partir de Android 10, encontrarás la opción de modo oscuro en todo el sistema. Sin embargo, algunas aplicaciones no son compatibles. Con la opción "Forzar modo oscuro", puedes activar el modo oscuro en todas las aplicaciones, aunque puede que no funcione correctamente en todas ellas.
- **Animaciones predictivas.** En Android 13, podrás activar las animaciones predictivas. Estas te permiten conocer de antemano si el gesto de atrás va a cerrar una aplicación. Es una solución por parte de Google para evitar que los usuarios salgan de las aplicaciones sin querer. De momento, funciona con algunas aplicaciones de Google, cómo News o Calendar.
- **Cambiar el códec Bluetooth.** Otra de las opciones que encontrarás en el apartado de desarrolladores de Android es la de cambiar el códec Bluetooth. De este modo, podrás aumentar la calidad de reproducción o mejorar la compatibilidad con ciertas aplicaciones y dispositivos.

Fuente: andro4all.