

Todos los Codigos Secretos para Nokia (Chinos)



Aquí les dejo estos excelentes códigos para cuando tengan problemas con sus Nokias chinos todos los modelos.....

En la pantalla principal tipo en:

- * # 06 # para comprobar el IMEI (identidad internacional del equipo móvil).
- * # 7780 # volver a la configuración de fábrica.
- * # 67705646 # Esto borra la pantalla LCD (logotipo del operador).
- * # 0000 # Para ver la versión de software.
- * # 2820 # dispositivo Bluetooth dirección.
- * # 746025625 # Sim reloj permite estado.
- # pw +1234567890 +1 # Muestra si simplemente tienen restricciones.

- * # 92702689 # – te lleva a un menú secreto donde puedes encontrar algunos de los datos a continuación:
 1. Muestra el número de serie.
 2. Muestra el mes y año de fabricación
 3. Muestra (si existe) la fecha en que el teléfono fue comprado (MMYY)
 4. Muestra la fecha de la última reparación – si se encuentra (0000)
 5. Muestra la vida de temporizador de teléfono (que pasa el tiempo desde el último inicio)

- * # 3370 # – Aumento de tasa completa de códecs (FIR) de activación. Aumentar la potencia de la señal, mejor recepción de la señal. También ayuda si u desea utilizar el servicio

GPRS y no está respondiendo o demasiado lento. Teléfono batería se agotará más rápidamente sin embargo.

* # 3370 * – (EFR) de desactivación. Teléfono se reiniciará automáticamente. Aumentar la duración de la batería en un 30% recibe menos de teléfono porque la señal de red.

* # 4720 # – Tasa Media Codec activación.

* # 4720 * – Tasa Media Codec desactivación. El teléfono se reiniciará automáticamente

Si se ha olvidado el código de monedero para los Nokia S60 teléfono, utilice este código de restablecimiento: * # 7370925538 #

Tenga en cuenta, sus datos en el monedero se borrarán. El Teléfono le pedirá el código de bloqueo. Código de bloqueo predeterminado es: 12345

Pulse * # 3925538 # para eliminar el contenido y el código de monedero.

Desbloquear el proveedor de servicios: Inserte la tarjeta SIM, a su vez del teléfono y presione hasta vol (flechas) durante 3 segundos, debe decir código pin. Presione C, a continuación, pulse * mensaje de flash, pulse * otra vez y 04 pines * * * pines pines #

* # 7328748263373738 # restablece código de seguridad.

Código de seguridad predeterminado es 12345

Cambio cerrado grupo (Ajustes> Ajustes de seguridad> grupos de usuarios) a 00000 y ure teléfono sonará el tono de mensaje cuando esté cerca de una trampa de velocidad por radar. Instalación de 500 hará que el teléfono 2 juegos fuera de alarmas de seguridad en salidas de compras, en la práctica gr8 chistes! (trabaja con algunos de los teléfonos Nokia.) Pulse la tecla "0" en la pantalla principal para abrir el navegador wap.

Código de Función

* 3370 # Activar reforzada íntegro Votar Codec (EFR) – El teléfono utiliza la mejor calidad de sonido, pero se reduce el tiempo de hablar de mi aprox. 5%

3370 # Desactivar reforzada íntegro Votar Codec (EFR)

* # 4720 # Activar Tasa Media Codec – El teléfono utiliza un sonido de calidad más baja pero debe ganar aproximadamente un 30% más tiempo de conversación

* # 4720 # Desactivar Tasa Media Codec

pw +1234567890 +1 # estado de bloqueo del proveedor. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

pw +1234567890 +2 # estado de bloqueo de red. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

pw +1234567890 +3 # estado de bloqueo del país. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

pw +1234567890 +4 # estado de bloqueo de tarjeta SIM. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

12345 Este es el código de seguridad por defecto

* # 21 # Permite comprobar el número que "Todas las llamadas son desviadas a

* # 30 # Permite ver el número privado

* # 43 # Le permite comprobar la "llamada en espera" de su teléfono.

* # 61 # Permite comprobar el número que "El no Responder" las llamadas están desviadas a

* # 62 # Permite comprobar el número que "Desvío Si inaccesible (sin servicio)" las llamadas están desviadas a

* # 67 # Permite comprobar el número que "El Ocupado Pide" se desvían a

* # 0000 # Muestra la versión del software de sus teléfonos, 1^a Línea: Versión de software, 2^a Línea: Software Release la fecha, 3^a línea: Tipo de compresión

* # 9999 # versión del software si Teléfonos * # 0000 # no funciona

* # 06 # Para verificar la identidad internacional del equipo móvil (IMEI Número)

- * # 67705646 # Elimina el logotipo del operador en 3310 y 3330
- * # 73 # Restablecer teléfono temporizadores juego y resultados
- * # 746025625 # Muestra el estado del reloj de SIM, si su teléfono admite esta función de ahorro de energía "SIM Reloj Pare permitidos", significa que se espera obtener el mejor tiempo posible
- * # 94870345123456789 # Desactivar el PWM-MEM
mantenga pulsada la tecla # Permite alternar entre las líneas
- * # 7760 # código de Fabricantes
- * # 7780 # Restaurar configuración de fábrica
- * # 8110 # versión de software para el Nokia 8110
- * # 92702689 # Displays – 1.Serial Número, 2.Date hecho, 3.Purchase Fecha, 4.Date de la última reparación (0000 sin reparaciones), 5.Transfer de datos de usuario. Para salir de este modo es necesario encender el teléfono apagado y de nuevo
- ** 21 * número # Activar "Todas las llamadas" para el desvío de entrada el número de teléfono
- ** 61 * número # Activar "Sin respuesta" a desviar el número de teléfono introducido
- ** 67 * número # Activar "El Ocupado" para desviar el número de teléfono introducido

Los códigos secretos de Nokia

La guía completa

Aquí hay una lista de códigos en teléfonos móviles Nokia. Esta lista no incluye los códigos que hacen a petición de la red. Para utilizar estos códigos, sólo marque los números como normal.

Código Descripción

- * # 06 # Muestra el IMEI (estándar GSM)
- * # 0000 # Muestra la versión del firmware y la fecha (con información sobre la variante S40 segunda edición o posterior)
- * # 9990 # dice "Bluetooth Modo de prueba" en los modelos de

Symbian, acepta sin ningún tipo de mensajes y Bluetooth se comporta en forma anormal no son Symbian (modelos con construir-en radio Bluetooth, activar primero en utilizar)

* # # bta0 Muestra la dirección MAC de Bluetooth (modelos con construir-en radio Bluetooth, activar primero en mostrar la dirección)

* # # mac0wlan Muestra la dirección MAC de WLAN (modelos con construir-en la radio Wi-fi)

* # # opr0logo Borrar el logotipo del operador (3310 y 3330 únicamente)

* # # pca0 Activar el GPRS PCCCH apoyo (a principios de GPRS modelos)

* # # pcd0 Desactivar GPRS PCCCH apoyo (a principios de GPRS modelos)

* # # res0wallet Restablecer el monedero móvil (con modelos de móviles monedero)

* # # res0 Soft-formatear la memoria (sólo modelos con Symbian)

* # # rst0 Restaurar valores predeterminados de fábrica, requiere confirmación (DCT4 o posterior)

* # # sim0clock Mostrar el estado del reloj SIM (sólo DCT3)

* # # ssn0 Mostrar el número de serie de fabricación (de gama media y prima DCT3, básicamente todos los DCT4 y BB5 no Symbian modelos)

* # # war0anty Mostrar la fabricación y reparación de información (no hay salida de DCT3) o total de tiempo de conversación sobre

Symbian modelos

* efr0 # Activar EFR codificación (pre-2003 modelos)

efr0 Desactivar EFR codificación (pre-2003 modelos)

* hra0 # Habilitar codificación de recursos humanos (pre-2003 modelos)

hra0 Desactivar la codificación de recursos humanos (pre-2003 modelos)

pw +1234567890 + n # Muestra el estado de bloqueo de SIM:

(pre-2003 modelos)

n = 1: el proveedor de bloqueo

n = 2: red,

n = 3: país de bloqueo

n = 4: Bloqueo de SIM

n # n = 1 .. 999: recordar el número almacenado en la tarjeta SIM ubicación n (DCT3, DCT4, BB5 modelos)

Estos códigos de trabajo en la mayoría de Nokia Mobile Phones para activar / desactivar las funciones avanzadas ocultas que no se puede cambiar mediante el menú del teléfono

Una función útil que todos los de Nokia me han propiedad es "Mostrar información de célula" que, normalmente, pueden ser encontrados en los teléfonos "Ajustes de la pantalla" (por ejemplo: en un Nokia 1600) o "Configuración del teléfono" (por ejemplo: en un Nokia 3315)

Si la red lo admite, cuando "Mostrar información de célula" está activada, se mostrará el nombre de la estación base de su teléfono móvil está conectado a la pantalla. por ejemplo: cuando estoy caminando alrededor de la ciudad dice "Sidney CDB", y cuando estoy en casa se muestra el nombre de mi barrio.

Nota:

Para mostrar "p" presiona "*" tres veces en un segundo, para mostrar "w" presione "*" cuatro veces en un segundo, para que aparezca "+" pulse dos veces "*" en menos de un segundo

Código de Función

* 3370 # / # 3370 # Activar / Desactivar reforzada completo Votar Codec (EFR) – El teléfono utiliza la mejor calidad de sonido, pero se reduce el tiempo de hablar de mi aprox. 5%

* # 4720 # / * # 4720 # Activar / Desactivar Tasa Media Codec – El teléfono utiliza un sonido de calidad más baja pero debe ganar aproximadamente un 30% más tiempo de conversación

* # 7220 # / * # 7230 # activar / desactivar PCCCPH apoyo (más rápido GPRS)

pw +1234567890 +1 # estado de bloqueo del proveedor. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

pw +1234567890 +2 # estado de bloqueo de red. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

pw +1234567890 +3 # estado de bloqueo del país. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

pw +1234567890 +4 # estado de bloqueo de tarjeta SIM. (utilice el "*" para obtener el "p, w" y "+" símbolos)

12345 Este es el código de seguridad por defecto

* # 0000 # Muestra la versión del software de sus teléfonos, 1^a Línea: Versión de software, 2^a Línea: Software Release la fecha, 3^a línea: Tipo de compresión

* # 9999 # versión del software si en Teléfonos * # 0000 # no funciona

* # 06 # Para verificar la identidad internacional del equipo móvil (IMEI Número)

* # 67705646 # Elimina el logotipo del operador en 3310 y 3330

* # 73 # Restablecer teléfono temporizadores juego y resultados

* # 746025625 # Muestra el estado del reloj de SIM, si su teléfono admite esta función de ahorro de energía "SIM Reloj Pare permitidos", significa que se espera obtener el mejor tiempo posible

mantenga pulsada la tecla # Permite alternar entre las líneas

* # 7760 # código de Fabricantes

* # 7780 # Restaurar configuración de fábrica

* # 8110 # versión de software para el Nokia 8110

* # 92702689 # Displays – 1.Serial Número, 2.Date hecho, 3.Purchase Fecha, 4.Date de la última reparación (0000 sin reparaciones), 5.Transfer de datos de usuario. Para salir de este modo es necesario encender el teléfono apagado y de nuevo

NUEVOS

Para restaurar el Nokia XpressMusic 5800, 5130 a su estado de fábrica puedes usar la siguiente combinación de teclas:

* Reset normal (Soft Reset): *#7780#

Restaura los archivos .ini desde la ROM pero no borra ni datos (fotos, videos, documentos) ni aplicaciones de terceros.

* Reset completo (Hard Reset): *#7370#

Formatear / resetear la partición C: y borrar TODOS los datos incluyendo la tarjeta de memoria. Se restaurará el sistema basico desde la ROM.

fuelle:di.sld.cu